



セクター V2 ゲーミングラック

FOR GAMMER / CREATOR / DESIGNER / PC USER

“コンティークス”とは、
50 周年を迎えるインテリアメーカー関家具が送り出す。
「あきらめない、頂点を目指す」ゲーミングギアブランド



取扱説明書

弊社製品をお買い上げいただき、有難うございます。
当説明書を組立前によくお読みになり、正しく組立を行ってください。
また、取扱い上の注意をよくお読みになり、正しくご使用ください。
本製品をご使用いただく間は、当説明書をいつでもご覧いただけるよう大切に保管してください。

安全上のご注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。

【警告】…取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。

【注意】…取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

警告

製品を廃棄するときは、焼却しないでください。

有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼす原因になります。

注意

組み立て設置時は、下記の内容にご注意ください。

- ・ 組立は大人の方が本説明書をよく読み、あらかじめ内容を把握してから組み立ててください。
- ・ 組み立ては必ず、大人の方2名以上で行ってください。
- ・ 製品を移動させるときは、必ず大人の方が2人以上で行ってください。

健康に影響をおよぼすことが考えられますので、以下の内容を守って使用してください。

- ・ 購入された当初は、樹脂等のニオイを感じる場合があります、換気や通風を十分に行ってご使用ください。
- ・ ご使用になる室内が著しく高温多湿(温度 28℃、相対湿度 50% 以上)になる場合は、換気を行ってください。
- ・ 製品の上に立ち上がったり、踏台代わりに使わないでください。
- ・ 製品の上に乗らないでください。
- ・ 運搬具としてなど本来の使用用途以外での使用はしないでください。
- ・ 床に傾斜や段差のある、不安定な場所では使用しないでください。
- ・ すきまに手や指を入れないでください。けがをするおそれがあります。
- ・ 製品の分解や改造はしないでください。天板の端に腰かけないでください。
- ・ やわらかいフロアの上で使用しないでください。床を傷つけることがあります。
- ・ アジャスター調整時では、手や足を挟まないように2人以上でしっかり支えておこなってください。

この製品は室内または屋内用です。

屋外での使用や水ぬれは、変色や変形・そり・目割れ・故障などの原因になります。

直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。

変色や変形・そり・目割れなどの原因になります。

飲み物をこぼしたままにしたり、ぬれ雑巾などをそのまま放置しないでください。

表面材の変色やはがれ、ひび割れ、そりなどの原因になります。必ず水分が残らないように拭き取ってください。

セロハンテープやシールなど、粘着性のあるものを貼り付けしないでください。

表面材がはがれる原因になります。

塗装面にプラスチックやビニールなどの樹脂製品やゴム製品を長期間放置しないでください。

塗装との化学反応により、接触面が軟化したり、ベトツキ現象や色の移行を起こすことがあります。

ときどき、ボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けてください。

溶接外れや部品の欠落などの異常を発見したときは、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。


この製品を他の人が使用するとき、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

取扱説明書


組立前に、組立部材・組立部品をご確認ください。

部材や部品が不足していた場合、ご購入いただいた販売店にご連絡ください。部品を至急手配させていただきます。


※仕様変更や改良の為、部品形状が変更になる場合がございます。ご了承くださいませ。




天板 × 2




サイドフレーム × 2



可動棚 × 2



サイドポール(穴有) × 4



サイドポール(穴無) × 2



M6 35mm ネジ × 32



6 角レンチ M6 × 1

組み立て説明①

組み立ては必ず、大人の方2名以上で行ってください。


組立作業はウッドフロアや畳などにキズがつかないよう、毛布やダンボールなどの上でおこなってください。

天板に傷が付かないように、床に何も無いことを確認して作業を行ってください。

STEP 1

⑥サイドフレームに⑩サイドポール(穴有)を、①M6 35mmネジで②6角レンチで取り付けます。穴の位置が、立てたときに上向きになるように取り付けてください。

取り付けの位置は、お好みの高さに取り付けができます。




STEP 2

③可動棚と⑤サイドポール(穴無)を、①M6 35mm ネジで②6角レンチで取り付けます。

可動棚は、背板としての取り付けが可能です。


取り付けの位置は、お好みの高さに取り付けができます。



組み立て説明②

STEP 3

⑧サイドフレームの反対側を、①M6 35mmネジで②6角レンチで取り付けます。




STEP 4

⑨天板を、①M6 35mmネジで②6角レンチで取り付けます。

※ロゴプレートが付いている天板が上になります。

①M6 35mmネジを使用すると天板が破損する可能性があります。



組み立て説明③

STEP 5

周囲にぶつかりそうな物がないか確認し、反転させます。
ガタツキがある場合は、アジャスターで調整してください。



完成イメージ

ラックを移動させるときは、必ず大人の方が2人以上で行ってください。
天板と棚板は、お好みの高さに調整可能です。



※可動棚を棚にして取り付けた時



※可動棚をサイドに取り付けた時

株式会社関家具

〒831-0033 福岡県大川市幡保 201-1 ☎0944-88-3515

- 掲載している商品及び仕様は2022年10月現在のものです。
- 商品のデザイン・仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
- 製品には万全を期しておりますが、万一製品にお気づきの点がございましたら(株)関家具までご連絡ください。
- 掲載されている写真、コピーなどの無断転載を禁じます。